

KSIX

ČEŠTINA - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÉ HODINKY CORE 3 – BXSX35X

1. Vlastnosti

1.1 Technické specifikace

Displej: 1,32palcový AMOLED AOD

Materiál displeje: borosilikátové sklo

Rozměry hodinek: 23,9 x 4,2 x 0,8 cm

Hmotnost: 40 g

Materiál pouzdra: Zinková slitina a ABS

Materiál řemínku: magnetický silikon

Šířka řemínku: 20 mm

Baterie: 200 mAh

Výdrž baterie: až 5 dní

Doba nabíjení: 1,5 h

Napětí: 5 V DC

Rozsah bezdrátové frekvence: 2400–2480 MHz

Maximální vysílaný výkon v frekvenčních rozsazích: 4 dBm

Stupeň ochrany: IP67

Jazyky operačního systému: angličtina, španělština, francouzština a více než 20 dalších Kompatibilní

aplikace: KSIX Plus a DaFit

Kompatibilita: Android 5.0 / iOS 9.0 a novější

Jazyky aplikace: angličtina, čínština, japonština, korejština, němčina, francouzština, španělština, arabština, ruština, tradiční čínština, ukrajinština, italština, portugalština, holandsština, polština, švédština, finština, dánština, norština, maďarština, čeština, bulharština, rumunština, slovenština, lotyšština, indonéština, thajština, turečtina, vietnamština, hindština, paštština, slovinština, chorvatština, řečtina, hebrejština, malajština, srbština, ázerbájdžánština, bengálština, mongolština, perština, uzbečtina.

1.2 Obsah balení

1 x chytré hodinky

1 x Nabíjecí kabel USB-A s magnetickými piny (60 cm)

1 x Magnetické řemínky (20 mm)

1 x uživatelská příručka

1.3 Součásti produktu



1. Displej

2. Boční tlačítko

3. Nabíjecí kontakty

4. Senzory

1.4 Jak nasadit a sundat řemínky

Řemínky Core 3 jsou vyměnitelné. Krátký řemínek se nasazuje do horní drážky displeje a dlouhý řemínek do spodní drážky. Nesprávná instalace může způsobit nevratné poškození vkladacího systému.

- **Odstranění řemínku:** uchopte řemínek, zasuňte kovový čep dovnitř a opatrně jej vyjměte.
- **Chcete-li nasadit řemínek:** nejprve zasuňte jeden konec kolíku do drážky. Poté zasuňte druhý konec dovnitř a uvolněte kolík, aby zapadl na místo.

1.5 Nabíjení

Před prvním použitím hodinek je nejprve zcela nabijte. Doba nabíjení Core 3 je přibližně 1,5 hodiny a výdrž baterie může být až 5 dní v závislosti na používání.

Použijte 60cm kabel USB-A s magnetickými kolíky, který je součástí balení. Připojte USB-A k nabíječce, portu počítače nebo externí baterii a ujistěte se, že magnetická základna správně přilne k zadní straně hodinek.

1.6 Zapnutí/vypnutí

Chcete-li chytré hodinky zapnout, podržte boční tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund.

Chcete-li je vypnout, podržte stejné tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund a když se zobrazí dvě ikony, stiskněte ikonu vpravo (modrá ikona) pro potvrzení vypnutí.

Chytré hodinky můžete také vypnout přejetím prstem dolů po displeji, vstupem do "Nastavení", výběrem "Systém" a poté "Vypnout".

1.7 Klasifikace ochrany IP

Chytré hodinky Core 3 mají stupeň ochrany IP67 v sladké vodě.

Upozornění: I když má hodinky ochranu IP67, nedoporučuje se dlouhodobý kontakt s vodou ani jejich používání v saunách nebo parních lázních. Nedoporučuje se plavat v moři ani v bazénech (sladkovodních nebo slaných). V případě kontaktu s vodou hodinky opláchněte sladkou vodou a osušte. Pokud mají hodinky funkci odvodnění, aktivujte ji po opláchnutí.

2. Počáteční nastavení

2.1 Stažení aplikace

Aplikace kompatibilní s chytrými hodinkami Core 3 je KSIX Plus. Existuje několik způsobů, jak ji stáhnout:

- Klikněte [zde](#) a stáhněte si aplikaci KSIX Plus z Google Play nebo App Store.



- Aplikaci si můžete stáhnout také přímo zadáním "KSIX Plus" do vyhledávače Google Play nebo App Store.
- Pokud z nějakého důvodu tato aplikace nefunguje, můžete také použít aplikaci DaFit.

2.2 Registrace v aplikaci

1. Otevřete aplikaci a přijměte podmínky použití.
2. Vyberte svůj region.

3. Na registrační obrazovce se přihlaste pomocí svého účtu Google, Apple, e-mailu nebo pokračujte bez přihlášení.

4. Poté vyplňte požadované údaje v sekci "Osobní údaje".

Po dokončení registrace můžete začít aplikaci používat. Nezapomeňte přijmout všechna požadovaná oprávnění, abyste zajistili optimální fungování a mohli využívat všechny funkce.

2.3 Párování zařízení iOS / Android

Chcete-li spárovat Core 3, nejprve ve svém smartphonu povolte Bluetooth®.

Poté se přihlaste do aplikace KSIX Plus a přejděte do sekce "Zařízení", která se nachází jako třetí ikona v dolní části. Klepněte na "Přidat zařízení" a v seznamu vyberte "KSIX Core 3".

Potvrďte zprávu o párování, která se zobrazí na hodinkách, a udělejte všechna požadovaná oprávnění.

2.4 Řešení problémů

- Pokud aplikace zařízení nenajde, vypněte hodinky a znovu je zapněte.
- Pokud se zařízení rychle připojuje a odpojuje, může docházet k rušení (například kovovými šperky).
- Pokud funkce jako správa hovorů nefungují správně, zkontrolujte v nastaveních smartphonu, zda jsou hodinky správně spárovány.
- Pokud problém přetrvává, odstraňte zařízení z Bluetooth® smartphonu ("Omit device") a opakujte párování.
- Pokud se zařízení nenabíjí, opatrně očistěte nabíjecí kontakty, protože mohou být znečištěné nebo zoxidované.

3. Použití a funkce

Pro zajištění optimálního fungování chytrých hodinek je nezbytné přijmout všechna oprávnění požadovaná aplikací. Ujistěte se také, že jste v aplikaci povolili všechny funkce, které chcete používat.

3.1 Jak se orientovat v chytrých hodinkách

Používání Core 3 je velmi jednoduché a intuitivní. Všemi funkcemi můžete procházet posunutím prstu po displeji, čímž rychle přejdete do různých nabídek a nástrojů:

- Přejetím prstem **doleva** se dostanete do rychlé nabídky s nastavením zdraví, aktivity, spánku a času.
- Přejetím **prstem doprava** zobrazíte naposledy použité aplikace. Pokud přejetím prstem v tomto směru dvakrát, zobrazí se všechny aplikace obsažené v chytrých hodinkách.
- Přejetím **prstem dolů** zobrazíte praktické funkce, jako je úsporný režim, tichý režim, vizuální styl hlavního menu, ovládání jasu, svítidla a další nastavení.
- Přejeďte prstem **nahoru** a zobrazte oznámení z aplikací, zmeškané hovory, zprávy a upozornění.

3.2 Změna ciferníku hodinek

Ciferník hodinek Core 3 můžete změnit třemi způsoby:

- **V nastaveních hodinek:** posuňte prstem dolů na hlavní obrazovce a přejděte do části "Monitor", kde vyberte ciferník.
- **Z hlavní obrazovky:** podržte prst na obrazovce několik sekund a posuňte prstem doleva nebo doprava, abyste si vybrali z dostupných možností.
- **Z aplikace KSIX Plus:** v sekci zařízení přejděte do části "Tapeta" a vyberte si ze stovek možností. Stažené ciferníky se automaticky použijí a uloží do hodinek.

3.3 Hovory

Core 3 umožňuje díky integrovanému mikrofonu a reproduktoru uskutečňovat, přijímat, odpovídat na a odmítat hovory.

3.3.1 Přijímání, přijímání a odmítání hovorů

Abyste mohli přijímat hovory, musíte mít aktivované oznámení o hovorech. Když přijde hovor, zobrazí se na displeji a hodinky zazvoní nebo zavibrují.

Stisknutím zelené ikony hovor přijmete, červenou ikonu hovor odmítnete. Pokud hovor přijmete, můžete jej ukončit pomocí červené ikony. Pokud hovor odmítnete, zobrazí se oznámení o zmeškaném hovoru.

Pokud není funkce přichoziho hovoru aktivována, hodinky pouze zobrazí oznámení, bez vibrací nebo zvukového signálu.

3.3.2 Volání

Při volání máte tři možnosti, které najdete v sekci "Telefon":

- Volání kontaktu: chytré hodinky Core 3 vám umožňují volat kontakty uložené ve vašem smartphonu. Kontakty můžete synchronizovat s chytrými hodinkami pomocí aplikace KSIX Plus. Jakmile jsou uloženy v podnabídce "Kontakty", vyberte je a stiskněte ikonu telefonu.
- Číselná klávesnice: hovory můžete také uskutečňovat v sekci "Vytáčení". Jakmile jste v této sekci, zadejte čísla kontaktu a stiskněte ikonu telefonu. Chcete-li vymazat dosud vytočená čísla, stiskněte bílou ikonu vlevo dole.
- Seznam hovorů: v rámci stejné funkce chytrých hodinek se zobrazí jedna z možností v sekci "Poslední hovory". Klepnutím na ni získáte přístup a zobrazíte všechny uskutečněné, přijaté a zmeškané hovory. Klepněte na telefonní číslo/kontakt a poté na ikonu telefonu, abyste uskutečnili hovor.

3.4 Oznámení

Hodinky zobrazují oznámení z aplikací jako WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn nebo Facebook. Chcete-li je zobrazit, přejeďte prstem dolů na hlavní obrazovce.

3.5 Hlasoví asistenti

Core 3 je kompatibilní s hlasovými asistenty. Chcete-li je nakonfigurovat, ujistěte se, že jste hodinky spárovali se svým smartphonem pomocí aplikace KSIX Plus a udělili všechna potřebná oprávnění. Do hlavní nabídky se dostanete stisknutím modré/fialové ikony hlasového asistenta.

3.6 Ovládání hudby

Chytré hodinky obsahují nástroj pro ovládání hudby. Otevřete hlavní menu a stiskněte ikonu noty pro ovládání přehrávání. Funguje s aplikacemi jako Spotify, Apple Music nebo YouTube.

Jakmile jste uvnitř, klepněte na ikonu přehrávání/pozastavení pro spuštění nebo zastavení hudby a pomocí šipek přejděte na předchozí nebo následující skladbu. Na této obrazovce můžete také přímo nastavit hlasitost. Klepnutím na ikonu zařízení v horní části vyberte, zda se zvuk bude přehrávat ve smartphonu nebo v hodinkách.

K této funkci se můžete dostat také z nabídky rychlého přístupu, kterou otevřete přejetím prstem doprava na hlavní obrazovce.

3.7 Dálkové ovládání fotoaparátu

Core 3 umožňuje dálkové spuštění fotoaparátu smartphonu. Otevřete aplikaci KSIX Plus, přejděte na kartu zařízení a vyberte možnost "Spoušť". Pokud jsou hodinky správně spárovány, zobrazí

se rozhraní fotoaparátu. Umístěte mobilní telefon na požadované místo a stisknutím ikony fotoaparátu na hodinkách pořídíte snímek.

3.8 Vyhledání telefonu

Chytré hodinky Core 3 mají funkci pro vyhledání telefonu. Chcete-li najít svůj smartphone, přejděte do hlavního menu a stiskněte modrou ikonu radaru. Poté vyberte "Spustit vyhledávání" a telefon vydá zvukový signál.

3.9 Další funkce

Core 3 obsahuje další funkce, jako je budík, kalkulačka, stopky, časovač, počasí, dechová cvičení a připomenutí sedavého způsobu života.

4. Zdraví

Všechny údaje uvedené v této sekci najdete také v aplikaci KSIX Plus.

4.1 Sport

Core 3 umožňuje monitorovat širokou škálu sportů. Otevřete hlavní menu a stiskněte oranžovou ikonu s bílou postavičkou. Uvnitř najdete aktivity jako běh, cyklistika, basketbal, fotbal, turistika, volný trénink a mnoho dalších.

Vyberte požadovaný sport a spusťte monitorování. Zobrazí se údaje v reálném čase: srdeční frekvence, kroky, kalorie a délka tréninku. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na aktivitě. K této funkci se můžete dostat také z nabídky rychlého přístupu.

4.2 Sledování aktivity

Core 3 automaticky zaznamenává vaše kroky, spálené kalorie a ujetou vzdálenost. Chcete-li tyto údaje zobrazit, přejděte do hlavního menu a klepněte na ikonu se žlutými, zelenými a červenými kruhy. Tuto funkci můžete otevřít také z nabídky rychlého přístupu.

4.3 Pulsometr

Chytré hodinky automaticky monitorují vaši srdeční frekvenci a umožňují také provádět měření na požádání. Chcete-li změřit svou srdeční frekvenci, přejděte do hlavního menu a klepněte na ikonu červeného srdce. Po několika sekundách se na displeji zobrazí počet tepů za minutu.

4.4 Měřič saturace kyslíkem v krvi

Core 3 umožňuje okamžitě měřit hladinu kyslíku v krvi. Chcete-li tak učinit, přejděte do hlavního menu a stiskněte ikonu "SpO2". Během měření zůstaňte v klidu. Po několika sekundách se hodnoty zobrazí na displeji.

4.5 Monitor spánku

Chytré hodinky analyzují váš spánek a zobrazují statistiky o celkové délce a kvalitě spánku. Chcete-li je zobrazit, přejděte do hlavního menu a stiskněte ikonu "Spánek". Aplikace KSIX Plus nabízí podrobnější informace: celkovou dobu spánku, fáze spánku (hluboký, lehký a bdělý) a týdenní a měsíční záznamy.

4.6 Menstruační cyklus

Aplikace KSIX Plus umožňuje nastavit připomenutí související s menstruačním cyklem. Zadejte údaje, jako je délka cyklu, délka menstruace a personalizovaná upozornění. Aplikace zobrazí kalendář s zaznamenanými informacemi. Pokud aktivujete připomenutí, zobrazí se také na hodinkách. Chcete-li je zobrazit, přejděte do hlavního menu a klepněte na ikonu "Sledování cyklu".

4.7 Připomenutí sedavého životního stylu

Aplikace KSIX Plus umožňuje nastavit připomenutí sedavého životního stylu, přičemž můžete určit čas, kdy mají být aktivní, a jejich frekvenci (každou hodinu, každé 2 hodiny, každé 3 hodiny...). Upozornění nastavená v aplikaci se zobrazí na chytrých hodinkách v intervalu, který jste definovali.

5. Ustanovení o zproštění odpovědnosti

1. Údaje o srdeční frekvenci a krevním tlaku ze smartwatches by neměly být používány jako základ pro jakékoli lékařské nebo diagnostické rozhodnutí.
2. Kardiovaskulární onemocnění a problémy s hypertenzí mohou diagnostikovat a léčit pouze kvalifikovaní zdravotníci. obraťte se na své lékařské centrum a vyhledejte lékařskou pomoc. Nepokoušejte se léčit ani diagnostikovat sami.
3. Údaje o srdeční frekvenci a krevním tlaku ze smartwatch mohou být nepřesné z důvodu faktorů, jako jsou rušení signálu, nesprávné umístění zařízení nebo meteorologické či fyziologické změny.
4. Nepoužívejte údaje ze smartwatch k úpravě svého léčení nebo léčby. Řiďte se pokyny poskytnutými oprávněným zdravotnickým personálem.
5. Neodpovídáme za nepřesnost uvedených informací ani za důsledky jejich použití.

6. Doporučení týkající se bezpečnosti, údržby a používání Před použitím produktu si přečtěte veškerou dodanou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství, které je s produktem kompatibilní. Produkt pravidelně čistěte suchým hadříkem. Během čištění se ujistěte, že je produkt odpojen od napájení nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté a bez prachu a nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení. Zabraňte poškození produktu. Na žádnou část produktu nevyvíjejte nadměrný tlak. Vyvarujte se nárazům a pádům, které by mohly produkt poškodit. Pokud má produkt kabel, neohýbejte jej ani na něj nevyvíjejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k jeho poškození.

Nevystavujte produkt vyšší vlhkosti, než pro kterou je určen. Pokud je produkt odolný proti tekutinám, po ponoření do tekutin nebo použití v tekutinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Produkt vždy skladujte na suchém místě, mimo dosah vlhkosti. Uchovávejte výrobek mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej od napájení a uložte na čistém a suchém místě, mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od všech zdrojů napájení nebo zařízení, ke kterým je připojen. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které byl navržen. Produkt nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli viditelné vady. Produkt neotvírejte, nerozebírejte ani se nepokoušejte opravit sami. Tyto činnosti vedou ke ztrátě záruky. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt recyklujte v souladu s místními environmentálními předpisy a nařízeními. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, aby se zachovala životnost baterie.



7. Právní upozornění

Společnost Atlantis Internacional, S.L.

prohlašuje, že tento produkt splňuje základní

požadavky a veškerá další platná nebo závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Funkce a vlastnosti popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional, S.L. Je odpovědností uživatele zkontrolovat a ověřit produkt při nákupu. Společnost Atlantis Internacional S.L. se zřídá

veškeré odpovědnosti za jakékoli osobní, materiální nebo finanční škody nebo jakékoli poškození vašeho zařízení, které vznikne v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu. Záruční podmínky jsou k dispozici na adrese ksixmobile.com/warranty. Certifikáty shody CE jsou k dispozici na adrese ksixmobile.com/CE.



8. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Všechna zařízení označená tímto symbolem jsou klasifikována jako odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE) podle směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně v příslušném sběrném místě. Nevyhazujte je do domácího odpadu. Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty a odevzdány ve specifickém sběrném místě. Pokud baterie nelze vyjmout, nepokoušejte se je vyjmout; to musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhají šetřit přírodní zdroje a zabraňují škodlivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na environmentální management pro správné nakládání s vyprodukovaným odpadem. Další informace získáte u svého prodejce nebo u místních orgánů pro nakládání s odpady.