



Vložte podložku do pouzdra na telefon.



Protáhněte očko podložky skrz otvor pouzdra.



Vložte telefon zpět do pouzdra na telefon.



Spojte očko podložky a háček na šňůrce.