

Návod k použití CZ

Bezdrátová sluchátka Meteor

1. Specifikace

1.1 Technické specifikace

Doba přehrávání sluchátek na jedno nabití: 4 hodin

Celková doba přehrávání: 32 hodin

Kapacita baterie sluchátek: 30 mAh

Kapacita baterie nabíjecího pouzdra: 300 mAh

Frekvence: 20 Hz - 20 kHz

Stupeň krytí: IPX4 (odolné proti stříkající vodě)

Dosah přenosu: 10 metrů

Technologie: TWS (True Wireless Stereo)

Potlačení hluku: ENC

Citlivost duálního mikrofonu: -85 dB

Impedance: 32 Ω

Doba nabíjení sluchátek: 1,5 hodiny

Doba nabíjení pouzdra: 2,5 hodiny

Rozměry pouzdra: 4.8 x 4.8 x 2 cm

Hmotnost sluchátek: 6,3 g (obě)

Hmotnost pouzdra: 49,4 g

Materiál: sluchátka ABS, pouzdro kovové

Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant

1.2 Obsah balení

1x pár sluchátek Meteor

1x nabíjecí pouzdro

1 x kabel USB-A na USB-C (30 cm)

2 páry náušníků


1 x Manuál

1.3 Popis výrobku

Sluchátka s dotykovým ovládáním,
Led indikátory, mikrofon a nabíjecí kolíky.




Nabíjecí pouzdro s Led indikátorem



Nabíjecí USB-C port na pouzdře



2 páry náušníků



1.4 LED indikátory sluchátek

LED indikátor sluchátek informuje o připojení a stavu baterie:

Párování	Na pravém sluchátku bude rychle blikat střídavě bílé a červené světlo.
Připojeno	Modré světlo bude blikat každých 5 sekund.
Zapínání	Sluchátka nelze zapnout ručně.
Vypínání	Sluchátka nelze vypnout ručně.
Nabíjení	Během nabíjení bude nepřerušovaně svítit červené světlo.

Zapínání a vypínání sluchátek

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecího pouzdra. Chcete-li je automaticky vypnout, vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra. Jakmile jsou v nabíjecím pouzdře, začnou se automaticky nabíjet.

Poznámka: Sluchátka nelze zapnout nebo vypnout ručně.

2. Párování sluchátek

Chcete-li automaticky aktivovat režim párování sluchátek, vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

Aktivujte Bluetooth na svém zařízení, vyhledejte KSIX METEOR v seznamu dostupných zařízení Bluetooth a vyberte jej. Jakmile je připojení úspěšné, uslyšíte slovo „Připojeno“. Jakmile jsou sluchátka připojena k zařízení, po vyjmutí z nabíjecího pouzdra se s ním automaticky spárují.

Odstraňování problémů: Pokud se sluchátka nezapnou automaticky, je to způsobeno vybitou baterií. Nabijte sluchátka a nabíjecí pouzdro. Pokud funguje pouze jedno sluchátko, je to způsobeno selháním připojení. Resetujte sluchátka podle pokynů dále v tomto návodu.

3. Způsob použití sluchátek

Pomocí dotykového ovládání můžete využívat všechny funkce zařízení:

Přehrávání/Pauza	Klepněte jednou na levé nebo pravé sluchátko.
Předchozí skladba/Následující skladba	Chcete-li přehrát předchozí skladbu, klepněte 3krát na levé sluchátko. Chcete-li přehrát další skladbu, klepněte 3x na pravé sluchátko.
Snížení/Zvýšení hlasitosti	Pro snížení hlasitosti, 2x klepněte na levé sluchátko. Pro zvýšení hlasitosti, 2x klepněte na pravé sluchátko.
Přijmutí/Ukončení telefonického hovoru	Chcete-li přijmout příchozí hovor, klepněte jednou na levé nebo pravé sluchátko.
Odmítnutí telefonického hovoru	Chcete-li odmítnout příchozí hovor, dlouze stiskněte (po dobu 2 sekund) libovolné sluchátko.
Hlasoví asistenti	Chcete-li aktivovat hlasové asistenty, dlouze stiskněte (po dobu 2 sekund) pravé nebo levé sluchátko.

3.1 Jak resetovat sluchátka

Chcete-li sluchátka resetovat, odpojte je, přejděte do nastavení Bluetooth vašeho smartphonu, klepněte na KSIX METEOR a klepněte na „Zrušit párování“. Umístěte je do nabíjecího pouzdra, vyjměte je a zopakujte proces párování.

3.2 Nabíjení sluchátek

Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra, zavřete kryt a sluchátka se začnou automaticky nabíjet. LED indikátory nabíjecího pouzdra se rozsvítí na 5 sekund a LED indikátory sluchátek 3x červeně a modře zablikají. Ujistěte se, že jsou obě sluchátka správně vložena do pouzdra. Doba nabíjení sluchátek je 1,5 hodiny.

3.3 Nabíjení nabíjecího pouzdra

Nabíjecí pouzdro obsahuje port USB-C. Při nabíjení sluchátek se na 5 sekund rozsvítí zelený LED indikátor nabíjecího pouzdra. Když je baterie nabíjecího pouzdra vybitá, bude tento LED indikátor

blikat zeleně po dobu 5 sekund. Nabití nabíjecího pouzdra trvá přibližně 2,5 hodiny. S plně nabitým nabíjecím pouzdrům budete moci sluchátka nabít až 7krát.

Odstraňování problémů: Odstraňování problémů: Pokud se LED indikátor nabíjecího pouzdra během nabíjení nerozsvítí, mělo by to být způsobeno problémem s napájením. Zkontrolujte prosím, zda je nabíjecí kabel správně připojen k nabíjecímu pouzdru. Zkontrolujte oba konce kabelu a také stav napájecího zdroje a zařízení, které k nabíjení používáte, ať už se jedná o nástěnnou nabíječku, powerbanku nebo PC port.

4. Bezpečnost, údržba a doporučení k použití výrobku

Před použitím výrobku si přečtěte pokyny k použití výrobku. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen od elektrického proudu nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití výrobku. Nevývíjejte nadměrný tlak na žádnou část výrobku. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro kterou byl určen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po každém ponoření nebo použití v kapalinách, opláchněte produkt vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě bez vlhkosti. Vždy udržujte produkt mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, teple nebo tepelným zdrojům nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte na čistém a suchém místě mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud se do výrobku dostane voda, okamžitě ho odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k žádnému jinému účelu než k tomu, pro který byl určen. Výrobek nepoužívejte pokud zaznamenáte nějaké viditelné vady. Neotevírejte ani nerozebírejte výrobek nebo se jej nepokoušejte opravit sami. Toto chování by vedlo ke zrušení platnosti záruky. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními environmentálními pravidly a předpisy. Pokud výrobek obsahuje baterie, udržujte stav nabití mezi 20 % až 80 % své kapacity pro zachování životnosti baterie.

5. Právní poznámka

Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Vlastnosti a funkce popsané v tomto návodu jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional S.L. Je odpovědností uživatele, aby produkt po jeho zakoupení prozkoumal a ověřil. Atlantis Internacional S.L. odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli osobní, materiální, ekonomické škody, stejně jako jakékoli škody na vašem zařízení, v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu.

6. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně. Tento produkt je určen k likvidaci na příslušném sběrném

místě. Nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty a odevzdány na speciálním sběrném místě určeném pro tento druh odpadu. Pokud baterie nelze vyjmout, nepokoušejte se je odstranit sami – toto musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout při nesprávné likvidaci. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem nezbytné pro správné zpracování vzniklého odpadu. Pro více informací kontaktujte prodejce nebo místní úřady odpovědné za nakládání s odpady.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:
PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,
500 02 Hradec Králové
IČ/DIČ: CZ28779860
www.ksix.cz, www.gael.cz

Návod na použitie SK

Bezdrôtové slúchadlá Meteor

1. Špecifikácia

1.1 Technické špecifikácie

Doba prehrávania slúchadiel na jedno nabitie: 4 hodín

Celková doba prehrávania: 32 hodín

Kapacita batérie slúchadiel: 30 mAh

Kapacita batérie nabíjacieho puzdra: 300 mAh

Frekvencia: 20 Hz - 20 kHz

Stupeň krytia: IPX4 (odolné proti striekajúcej vode)

Dosah prenosu: 10 metrov

Technológia: TWS (True Wireless Stereo)

Potlačenie hluku: ENC

Citlivosť duálneho mikrofónu: - 85 dB

Impedancia: 32 Ω

Doba nabíjania slúchadiel: 1,5 hodiny

Doba nabíjania puzdra: 2,5 hodiny

Rozmery puzdra: 4,8 x 4,8 x 2 cm

Hmotnosť slúchadiel: 6,3 g (obe)

Hmotnosť puzdra: 49,4 g

Materiál: slúchadlá ABS, púzdro kovové

Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant

1.2 Obsah balenia

1x pár slúchadiel Meteor

1x nabíjacie púzdro

1 x kábel USB-A na USB-C (25 cm)

2 páry náušníkov


1 x Manuál

1.3 Popis výrobku


Slúchadlá s dotykovým ovládaním,
LED indikátory, mikrofón a nabíjacie kolíky.



Nabíjacie púzdro s Led indikátorom



Nabíjací USB-C port na púzdre



2 páry náušníkov

1.4 LED indikátory slúchadiel

LED indikátor slúchadiel informuje o pripojení a stave batérie:

Párovanie	Na pravom slúchadle bude rýchlo blikať striedavo biele a červené svetlo.
Pripojené	Modré svetlo bude blikať každých 5 sekúnd.
Zapínanie	Slúchadlá nie je možné zapnúť ručne.
Vypínanie	Slúchadlá nie je možné vypnúť ručne.
Nabíjanie	Počas nabíjania bude neprerušovane svietiť červené svetlo.

Zapínanie a vypínanie slúchadiel

Slúchadlá sa automaticky zapnú po vybratí z nabíjacieho puzdra. Ak ich chcete automaticky vypnúť, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Akonáhle sú v nabíjacom púzdre, začnú sa automaticky nabíjať.

Poznámka: Slúchadlá nie je možné zapnúť alebo vypnúť ručne.

2. Párovanie slúchadiel

Ak chcete automaticky aktivovať režim párovania slúchadiel, vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra. Aktivujte Bluetooth na svojom zariadení, vyhľadajte KSIX METEOR v zozname dostupných zariadení Bluetooth a vyberte ho. Akonáhle je pripojenie úspešné, budete počuť slovo „Pripojené“. Akonáhle sú slúchadlá pripojené k zariadeniu, po vybratí z nabíjacieho puzdra sa s ním automaticky spárujú.

Riešenie problémov: Ak sa slúchadlá nezapnú automaticky, je to spôsobené vybitou batériou. Nabite slúchadlá a nabíjacie puzdro. Pokiaľ funguje iba jedno slúchadlo, je to spôsobené zlyhaním pripojenie. Resetujte slúchadlá podľa pokynov ďalej v tomto návode.

3. Spôsob použitia

Pomocou dotykového ovládania môžete využívať všetky funkcie zariadenia

Prehrávanie/Pauza	Kliknite raz na ľavé alebo pravé slúchadlo.
Predchádzajúca skladba/Nasledujúca skladba	Ak chcete prehrať predchádzajúcu skladbu, kliknite 3-krát na ľavé slúchadlo. Ak chcete prehrať ďalšiu skladbu, kliknite 3x na pravé slúchadlo.
Zníženie/Zvýšenie hlasitosti	Pre zníženie hlasitosti, 2x kliknite na ľavé slúchadlo. Pre zvýšenie hlasitosti, 2x kliknite na pravé slúchadlo.
Prijatie/Ukončenie telefonického hovoru	Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, kliknite raz na ľavé alebo pravé slúchadlo.
Odmietnutie telefonického hovoru	Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, dlho stlačte (po dobu 2 sekúnd) ľubovoľné slúchadlo.
Hlasoví asistenti	Ak chcete aktivovať hlasových asistentov, dlho stlačte (po dobu 2 sekúnd) pravé alebo ľavé slúchadlo.

3.1 Ako resetovať slúchadlá

Ak chcete slúchadlá resetovať, odpojte ich, prejdite do nastavenia Bluetooth vášho smartfónu, kliknite na KSIX METEOR a kliknite na „Zrušiť spárovanie“. Umiestnite ich do nabíjacieho puzdra, vyberte ich a zopakujte proces párovania.

3.2 Nabíjanie slúchadiel

Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho puzdra, zatvorte kryt a slúchadlá sa začnú automaticky nabíjať. LED indikátory nabíjacieho puzdra sa rozsvieti na 5 sekúnd a LED indikátory slúchadiel 3x červeno a modro zablikajú. Uistite sa, že sú obe slúchadlá správne vložené do puzdra. Doba nabíjania slúchadiel je 1,5 hodiny.

3.3 Nabíjanie nabíjacieho puzdra

Nabíjacie puzdro obsahuje port USB-C. Pri nabíjaní slúchadiel sa na 5 sekúnd rozsvieti zelený LED indikátor nabíjacieho puzdra. Keď je batéria nabíjacieho puzdra vybitá, bude tento LED indikátor blikať zelene po dobu 5 sekúnd. Nabitie nabíjacieho puzdra trvá približne 2,5 hodiny. S plne nabitým nabíjacím puzdrom budete môcť slúchadlá nabiť až 7krát.

Odstraňovanie problémov: Odstraňovanie problémov: Ak sa LED indikátor nabíjacieho puzdra počas nabíjania nerozsvieti, malo by to byť spôsobené problémom s napájaním. Skontrolujte prosím, či je nabíjací kábel správne pripojený k nabíjaciemu puzdru. Skontrolujte oba konce kábla a tiež stav napájacieho zdroja a zariadenia, ktoré na nabíjanie používate, či už sa jedná o nástennú nabíjačku, powerbanku alebo PC port.

4. Bezpečnosť, údržba a odporúčania na použitie výrobku

Pred použitím výrobku si prečítajte pokyny na použitie výrobku. Používajte iba príslušenstvo kompatibilný s výrobkom. Výrobok pravidelne čistite suchou handričkou. Výrobok musí byť pri čistení odpojený od elektrického prúdu alebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistôt atď., aby bolo zaistené správne pripojenie. Vyvarujte sa rozbitiu výrobku. Nevývíjajte nadmerný tlak na žiadnu časť výrobku. Pokiaľ má výrobok kábel, neohýbajte ho a neťahajte za neho nadmernú silou, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Nevystavujte výrobok vyššej vlhkosti, než pre ktorú bol určený. Ak je výrobok odolný voči kvapalinám, po každom ponorení alebo použití v kvapalinách, opláchnite produkt vodou a osušte. Výrobok vždy uchovávajte na suchom mieste bez vlhkosti. Vždy udržiavajte produkt mimo dosahu horľavých materiálov a nevystavujte ho ohňu, teplu alebo tepelným zdrojom alebo extrémnym teplotám. Pokiaľ výrobok nepoužívate, odpojte ho a uložte na čistom a suchom mieste mimo dosahu vlhkosti a nečistôt. Pokiaľ sa do výroku dostane voda, okamžite ho odpojte od akéhokoľvek zdroje napájania alebo zariadenia, ku ktorému je pripojený. Nepoužívajte výrobok na žiadny iný účel než na to, pre ktorý bol určený. Výrobok nepoužívajte pokiaľ zaznamenáte nejaké viditeľné vady. Neotvárajte ani nerozoberajte výrobok alebo sa ho nepokúšajte opraviť sami. Toto správanie by viedlo na zrušenie platnosti záruky. Udržujte výrobok mimo dosahu detí. Recyklujte výrobok v súlade s miestnymi environmentálnymi pravidlami a predpismi. Pokiaľ výrobok obsahuje batérie, udržiavajte stav nabitia medzi 20 % až 80 % svojej kapacity na zachovanie životnosti batérie.

5. Právna poznámka

Atlantis Internacional, S.L., vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/ES. Vlastnosti a funkcie popísané v tomto návode sú založené na testoch vykonaných spoločnosťou Atlantis Internacional S.L. Je zodpovednosťou používateľa, aby produkt po jeho zakúpení preskúmal a overil. Atlantis Internacional S.L. odmieta všetku zodpovednosť za akékoľvek osobné, materiálne, ekonomické škody, rovnako ako akékoľvek škody na vašom zariadení, v dôsledku nesprávneho použitia, zneužitia alebo nesprávnej inštalácie produktu.

6. Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované oddelene. Tento produkt je určený na likvidáciu na príslušnom zbernom mieste. Nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Ak zariadenie používa batérie, musia byť vybrané a odovzdané na špeciálnom zbernom mieste určenom pre tento druh odpadu. Ak batérie nie je možné vybrať, nepokúšajte sa ich odstrániť sami – toto musí vykonať kvalifikovaný odborník. Oddelená likvidácia a recyklácia pomáhajú chrániť prírodné zdroje a predchádzať škodlivým dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť pri nesprávnej likvidácii. Konečná cena tohto produktu zahŕňa náklady na ekologické nakladanie s odpadom nevyhnutné na správne spracovanie vzniknutého odpadu. Pre viac informácií kontaktujte predajcu alebo miestne úrady zodpovedné za nakladanie s odpadmi.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:
PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,
500 02 Hradec Králové
IČ/DIČ:CZ28779860
www.ksix.cz, www.gael.cz