

Návod k použití CZ

Bezdrátová sluchátka Noise Cansel 3

1. Specifikace

1.1 Technické specifikace

Doba přehrávání sluchátek na jedno nabití: 6 hodin

Celková doba přehrávání: 18 hodin

Kapacita baterie sluchátek: 35 mAh

Kapacita baterie nabíjecího pouzdra: 240 mAh

Frekvence: 20 Hz - 10 kHz

Stupeň krytí: IPX4 (odolný proti stříkající vodě)

Dosah přenosu: 10 metrů

Bezdrátový frekvenční rozsah: 2,402-2,480 GHz

Technologie: True Wireless Stereo (TWS)

Potlačení hluku: ANC a ENC, duální mikrofon

Citlivost: $-42 \pm 1,5$ dB

Impedance: 32 Ω

Blokování zvuku: 25–28 dB

Doba nabíjení sluchátek: 1 hodina

Doba nabíjení pouzdra: 1 hodina

Rozměry pouzdra: 4,9 x 6 x 2,7 cm

Hmotnost sluchátek: 8,2 g (obě)

Hmotnost pouzdra: 49 g

Materiál: ABS

Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant

1.2 Obsah balení

1x pár sluchátek Noise Cancel 3

1x nabíjecí pouzdro

1 x kabel USB-A na USB-C (30 cm)

3 páry náušníků

1 x Manuál

1.3 Popis výrobku


Sluchátka s dotykovým ovládáním,
LED indikátory, mikrofonom, nabíjecími
piny a nabíjecím pouzdrům s LED displejem.



Nabíjecí port pouzdra: USB-C



3 páry přiložených náušníků



1.4 LED indikátory sluchátek

LED indikátor sluchátek informuje o připojení a dalších aspektech:

Párování	Modré světlo bude blikat každé 2 sekundy, dokud nebudou sluchátka spárována.
Připojeno	Světlo se nezobrazí.
Zapínání	Modré světlo bude rychle blikat, dokud nebudou sluchátka spárována.
Vypínání	Modré světlo třikrát blikne.
Nabíjení	Modré světlo bude rychle blikat během nabíjení.

Zapínání a vypínání sluchátek

Sluchátka se automaticky zapnou, když je vyjmete z nabíjecího pouzdra. Pro automatické vypnutí je vložte zpět do nabíjecího pouzdra. Jakmile budou v pouzdře, automaticky se začnou nabíjet. Pro ruční zapnutí podržte prst na obou sluchátkách po dobu 3 sekund. Poté uslyšíte slova „Power on“. Pro ruční vypnutí dlouze podržte prst na obou sluchátkách.

2. Párování sluchátek

Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra, čímž se automaticky aktivuje režim párování. Aktivujte

Bluetooth na svém zařízení, vyhledejte **KSIX NC3** v seznamu dostupných zařízení a vyberte jej. Po úspěšném připojení uslyšíte slovo „Connected“. Jakmile jsou sluchátka připojena k zařízení, budou se při vyjmutí z nabíjecího pouzdra automaticky párovat.

Odstraňování problémů: Pokud se sluchátka automaticky nezapnou, může to být způsobeno nízkou úrovní baterie. Nabijte sluchátka i nabíjecí pouzdro. Pokud funguje pouze jedno sluchátko, může to být způsobeno selháním připojení. Resetujte sluchátka podle pokynů uvedených později v této příručce.

3. Způsob použití sluchátek

Pomocí dotykového ovládání můžete využívat všechny funkce zařízení:

Přehrávání/Pauza	Dvakrát klepněte na levé nebo pravé sluchátko.
Předchozí skladba/Následující skladba	Pro přehrání předchozí skladby třikrát klepněte na levé sluchátko. Pro přehrání další skladby třikrát klepněte na pravé sluchátko.
Snížení/Zvýšení hlasitosti	Pro snížení hlasitosti jednou klepněte na levé sluchátko. Pro zvýšení hlasitosti jednou klepněte na pravé sluchátko.
Přijmutí/Ukončení telefonického hovoru	Pro přijetí příchozího hovoru dvakrát klepněte na levé nebo pravé sluchátko. Pro ukončení hovoru udělejte totéž.
Odmítnutí telefonického hovoru	Pro odmítnutí příchozího hovoru podržte levé nebo pravé sluchátko po dobu 2 sekund.
Hlasoví asistenti	Pro aktivaci hlasového asistenta podržte pravé sluchátko po dobu 2 sekund.
Režim transparentnosti	Pro přepnutí do režimu transparentnosti podržte levé sluchátko po dobu 2 sekund.
Zapnutí ANC	Pro přepnutí do režimu ANC (aktivní potlačení hluku) znovu podržte levé sluchátko po dobu 2 sekund.
Vypnutí ANC	Pro vypnutí režimu ANC znovu podržte levé sluchátko po dobu 2 sekund.
Režim hudba/hra	Pro přepnutí mezi hudebním a herním režimem klepněte na levé nebo pravé sluchátko 5krát.

3.1 Jak resetovat sluchátka

Pro resetování sluchátek je odpojte, přejděte do nastavení svého chytrého telefonu, klepněte na KSIX NC3 a vyberte možnost „Zrušit párování“ (Unpair). Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, poté je vyjměte a zopakujte proces párování. Pokud levé a pravé sluchátko stále rychle blikají modře, klepněte na pravé sluchátko 6krát, aby se mezi sebou spárovala. Jakmile se levé a pravé sluchátko spárují, budou pomalu blikat modrým světlem. Poté zopakujte proces párování se svým zařízením.

3.2 Nabíjení sluchátek

Pro nabíjení sluchátek je jednoduše vložte obě do nabíjecího pouzdra, zavřete víko a nabíjení se automaticky spustí. LED displej na nabíjecím pouzdře se rozsvítí a zobrazí stav baterie pouzdra, stejně jako indikaci, zda se sluchátka nabíjejí. LED indikátory sluchátek budou rychle blikat modře. Ujistěte se, že jsou obě sluchátka správně vložena do pouzdra.

Plné nabití sluchátek trvá přibližně 1 hodinu.

Poznámka: Víko nabíjecího pouzdra musí být zavřené, aby se sluchátka nabíjela.

3.3 Nabíjení pouzdra

Nabíjecí pouzdro je vybaveno USB-C portem. LED displej se rozsvítí během nabíjení sluchátek, dokud nebudou plně nabitá. Při nabíjení sluchátek LED displej také zobrazí procento baterie samotného nabíjecího pouzdra. Tento údaj se zobrazí i při nabíjení pouzdra. Plné nabití nabíjecího pouzdra trvá přibližně 1 hodinu. S plně nabitým pouzdrem budete schopni plně nabít sluchátka přibližně dvakrát.

Řešení problémů: Pokud se LED indikátor nabíjecího pouzdra při nabíjení nerozsvítí, může to být způsobeno problémem se zdrojem napájení. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen k pouzdru. Zkontrolujte oba konce kabelu, stav napájecího zdroje a zařízení, které používáte k nabíjení, ať už je to nabíječka do zdi, powerbanka nebo port na počítači.

4. Bezpečnost, údržba a doporučení k použití výrobku

Před použitím výrobku si přečtěte pokyny k použití výrobku. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen od elektrického proudu nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití výrobku. Nevývíjejte nadměrný tlak na žádnou část výrobku. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro kterou byl určen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po každém ponoření nebo použití v kapalinách, opláchněte produkt vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě bez vlhkosti. Vždy udržujte produkt mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, teple nebo tepelným zdrojům nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte na čistém a suchém místě mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud se do výrobku dostane voda, okamžitě ho odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k žádnému jinému účelu než k tomu, pro který byl určen. Výrobek nepoužívejte pokud zaznamenáte nějaké viditelné vady. Neotevírejte ani nerozebírejte výrobek nebo se jej nepokoušejte opravit sami. Toto chování by vedlo ke zrušení platnosti záruky. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními environmentálními pravidly a předpisy. Pokud výrobek obsahuje baterie, udržujte stav nabití mezi 20 % až 80 % své kapacity pro zachování životnosti baterie.

5. Právní poznámka

Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Vlastnosti a funkce popsané v tomto návodu jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional S.L. Je odpovědností uživatele, aby produkt po jeho zakoupení prozkoumal a ověřil. Atlantis Internacional S.L. odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli osobní, materiální, ekonomické škody, stejně jako jakékoli škody na

vašem zařízení, v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu.

6. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně. Tento produkt je určen k likvidaci na příslušném sběrném místě. Nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty a odevzdány na speciálním sběrném místě určeném pro tento druh odpadu. Pokud baterie nelze vyjmout, nepokoušejte se je odstranit sami – toto musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout při nesprávné likvidaci. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem nezbytné pro správné zpracování vzniklého odpadu. Pro více informací kontaktujte prodejce nebo místní úřady odpovědné za nakládání s odpady.

Návod na použitie SK

Bezdrôtové slúchadlá Noise Cancel 3

1. Špecifikácia

1.1 Technické špecifikácie

Doba prehrávania slúchadiel na jedno nabitie: 6 hodín

Celková doba prehrávania: 18 hodín

Kapacita batérie slúchadiel: 35 mAh

Kapacita batérie nabíjacieho puzdra: 240 mAh

Frekvencia: 20 Hz - 10 kHz

Stupeň krytia: IPX4 (odolný proti potu a striekajúcej vode)

Dosah prenosu: 10 metrov

Bezdrôtový frekvenčný rozsah: 2,402-2,480 GHz

Technológia: True Wireless Stereo (TWS)

Potlačenie hluku: ANC a ENC, duálny mikrofón

Citlivosť: -42±1,5 dB

Impedancia: 32 Ω

Doba nabíjania slúchadiel: 1 hodina

Doba nabíjania puzdra: 1 hodina

Rozmery puzdra: 4,9 x 6 x 2,7 cm

Hmotnosť slúchadiel: 8,2 g (obe)

Hmotnosť puzdra: 49 g

Materiál: ABS

Displej: 2,01" TFT multidotykový

Náušníky: S, M, L

Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant

1.2 Obsah balenia

1x pár slúchadiel Noise Cancel 3

1x nabíjacie puzdro

1 x kábel USB-A na USB-C (30 cm)

3 páry náušníkov


1 x Manuál

1.3 Popis výrobku

Slúchadlá s dotykovým ovládaním,
LED indikátory, mikrofónom, nabíjacími
piny a nabíjacím puzdrom s LED displejom.

Nabíjací port puzdra: USB-C

3 páry priložených náušníkov



1.4 LED indikátory slúchadiel

LED indikátor slúchadiel informuje o pripojení a ďalších aspektoch:

Párovanie	Modré svetlo bude blikať každé 2 sekundy, kým nebudú slúchadlá spárované.
Pripojené	Svetlo sa nezobrazí.
Zapínanie	Modré svetlo bude rýchlo blikať, kým nebudú slúchadlá spárované.
Vypínanie	Modré svetlo trikrát blikne.
Nabíjanie	Modré svetlo bude rýchlo blikať počas nabíjania.

Zapínanie a vypínanie slúchadiel

Slúchadlá sa automaticky zapnú, keď ich vyberiete z nabíjacieho puzdra. Pre automatické vypnutie je vložte späť do nabíjacieho puzdra. Akonáhle budú v púzde, automaticky sa začnú nabíjať. Pre ručné zapnutie podržte prst na oboch slúchadlách po dobu 3 sekúnd. Potom budete počuť slová „Power on“. Pre ručné vypnutie dlho podržte prst na oboch slúchadlách.

2. Párovanie slúchadiel

Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra, čím sa automaticky aktivuje režim párovania. Aktivujte Bluetooth na svojom zariadení, vyhľadajte KSIX NC3 v zozname dostupných zariadení a vyberte ho. Po úspešnom pripojení budete počuť slovo „Connected“. Akonáhle sú slúchadlá pripojené k zariadeniu, budú sa pri vybratí z nabíjacieho puzdra automaticky párovať.

Riešenie problémov: Ak sa slúchadlá automaticky nezapnú, môže to byť spôsobené nízkou úrovňou batérie. Nabite slúchadlá aj nabíjacie puzdro. Ak funguje iba jedno slúchadlo, môže to byť spôsobené zlyhaním pripojenia. Resetujte slúchadlá podľa pokynov uvedených neskôr v tejto príručke.

3. Spôsob použitia slúchadiel

Pomocou dotykového ovládania môžete využívať všetky funkcie zariadenia:

Prehrávanie/Pauza	Dvakrát kliknite na ľavé alebo pravé slúchadlo.
Predchádzajúca skladba/ Nasledujúca skladba	Pre prehranie predchádzajúcej skladby trikrát kliknite na ľavé slúchadlo. Pre prehranie ďalšej skladby trikrát kliknite na pravé slúchadlo.

Zníženie/Zvýšenie hlasitosti	Pre zníženie hlasitosti raz kliknite na ľavé slúchadlo. Pre zvýšenie hlasitosti raz kliknite na pravé slúchadlo.
Prijatie/Ukončenie telefonického hovoru	Pre prijatie prichádzajúceho hovoru dvakrát kliknite na ľavé alebo pravé slúchadlo. Pre ukončenie hovoru urobte to isté.
Odmietnutie telefonického hovoru	Na odmietnutie prichádzajúceho hovoru podržte ľavé alebo pravé slúchadlo po dobu 2 sekúnd.
Hlasoví asistenti	Pre aktiváciu hlasového asistenta podržte pravé slúchadlo po dobu 2 sekúnd.
Režim transparentnosti	Pre prepnutie do režimu transparentnosti podržte ľavé slúchadlo po dobu 2 sekúnd.
Zapnutie ANC	Pre prepnutie do režimu ANC (aktívne potlačenie hluku) znovu podržte ľavé slúchadlo po dobu 2 sekúnd.
Vypnutie ANC	Pre vypnutie režimu ANC znovu podržte ľavé slúchadlo po dobu 2 sekúnd.
Režim hudba/hra	Pre prepnutie medzi hudobným a herným režimom kliknite na ľavé alebo pravé slúchadlo 5krát.

3.1 Ako resetovať slúchadlá

Pre resetovanie slúchadiel ich odpojte, prejdite do nastavenia svojho smartfónu, kliknite na KSIX NC3 a vyberte možnosť „Zrušiť párovanie“ (Unpair). vyberte a zopakujte proces párovania. kliknite na pravé slúchadlo 6krát, aby sa medzi sebou spárovala Akonáhle sa ľavé a pravé slúchadlo. spárujú, budú pomaly blikať modrým svetlom. Potom zopakujte proces párovania so svojím zariadením.

3.2 Nabíjanie slúchadiel

Pre nabíjanie slúchadiel ich jednoducho vložte obe do nabíjacieho puzdra, zatvorte veko a nabíjanie sa automaticky spustí. LED displej na nabíjacom púzde sa rozsvieti a zobrazí stav batérie puzdra, rovnako ako indikáciu, či sa slúchadlá nabíjajú. LED indikátory slúchadiel budú rýchlo blikať modro. Uistite sa, že sú obe slúchadlá správne vložené do puzdra.

Plné nabitie slúchadiel trvá približne 1 hodinu.

Poznámka: Veko nabíjacieho puzdra musí byť zatvorené, aby sa slúchadlá nabíjali.

3.3 Nabíjanie puzdra

Nabíjacie puzdro je vybavené USB-C portom. LED displej sa rozsvieti počas nabíjania slúchadiel, kým nebudú plne nabitá. Pri nabíjaní slúchadiel LED displej tiež zobrazí percento batérie samotného nabíjacieho puzdra. Tento údaj sa zobrazí aj pri nabíjaní puzdra. Plné nabitie nabíjacieho puzdra trvá približne 1 hodinu. S plne nabitým puzdrom budete schopní plne nabiť slúchadlá približne dvakrát.

Riešenie problémov: Ak sa LED indikátor nabíjacieho puzdra pri nabíjaní nerozsvieti, môže to byť

spôsobené problémom so zdrojom napájania. Skontrolujte, či je nabíjací kábel správne pripojený k puzdre. Skontrolujte oba konce kábla, stav napájacieho zdroja a zariadenia, ktoré používate na nabíjanie, či už je to nabíjačka do steny, powerbanka alebo port na počítači.

4. Bezpečnosť, údržba a odporúčania na použitie výrobku

Pred použitím výrobku si prečítajte pokyny na použitie výrobku. Používajte iba príslušenstvo kompatibilný s výrobkom. Výrobok pravidelne čistite suchou handričkou. Výrobok musí byť pri čistení odpojený od elektrického prúdu alebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistôt atď., aby bolo zaistené správne pripojenie. Vyvarujte sa rozbitiu výrobku. Nevývíjajte nadmerný tlak na žiadnu časť výrobku. Pokiaľ má výrobok kábel, neohýbajte ho a neťahajte za neho nadmernú silou, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Nevystavujte výrobok vyššej vlhkosti, než pre ktorú bol určený. Ak je výrobok odolný voči kvapalinám, po každom ponorení alebo použití v kvapalinách, opláchnite produkt vodou a osušte. Výrobok vždy uchováajte na suchom mieste bez vlhkosti. Vždy udržiavajte produkt mimo dosahu horľavých materiálov a nevystavujte ho ohňu, teplu alebo tepelným zdrojom alebo extrémnym teplotám. Pokiaľ výrobok nepoužívate, odpojte ho a uložte na čistom a suchom mieste mimo dosahu vlhkosti a nečistôt. Pokiaľ sa do výroku dostane voda, okamžite ho odpojte od akéhokoľvek zdroje napájania alebo zariadenia, ku ktorému je pripojený. Nepoužívajte výrobok na žiadny iný účel než na to, pre ktorý bol určený. Výrobok nepoužívajte pokiaľ zaznamenáte nejaké viditeľné vady. Neotvárajte ani nerozoberajte výrobok alebo sa ho nepokúšajte opraviť sami. Toto správanie by viedlo na zrušenie platnosti záruky. Udržujte výrobok mimo dosahu detí. Recyklujte výrobok v súlade s miestnymi environmentálnymi pravidlami a predpismi. Pokiaľ výrobok obsahuje batérie, udržiavajte stav nabitia medzi 20 % až 80 % svojej kapacity na zachovanie životnosti batérie.

5. Právna poznámka

Atlantis Internacional, S.L. vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/ES. Vlastnosti a funkcie popísané v tomto návode sú založené na testoch vykonaných spoločnosťou Atlantis Internacional S.L. Je zodpovednosťou používateľa, aby produkt po jeho zakúpení preskúmal a overil. Atlantis Internacional S.L. odmieta všetku zodpovednosť za akékoľvek osobné, materiálne, ekonomické škody, rovnako ako akékoľvek škody na vašom zariadení, v dôsledku nesprávneho použitia, zneužitia alebo nesprávnej inštalácie produktu.

6. Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované oddelene. Tento produkt je určený na likvidáciu na príslušnom zbernom mieste. Nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Ak zariadenie používa batérie, musia byť vybraté a odovzdané na špeciálnom zbernom mieste určenom pre tento druh odpadu. Ak batérie nie je možné vybrať, nepokúšajte sa ich odstrániť sami – toto musí vykonať kvalifikovaný odborník. Oddelená likvidácia a recyklácia pomáhajú chrániť prírodné zdroje a

predchádzať škodlivým dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť pri nesprávnej likvidácii. Konečná cena tohto produktu zahŕňa náklady na ekologické nakladanie s odpadom nevyhnutné na správne spracovanie vzniknutého odpadu. Pre viac informácií kontaktujte predajcu alebo miestne úrady zodpovedné za nakladanie s odpadmi.