

CardTag–BXKTAGCARD

Vyhledávač položek – uživatelská příručka

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Dobíjecí baterie (nabíjení Qi): 110 mAh Reprodukční: Ano

Provozní dosah zvuku: 10 m

Kompatibilita: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 a novější verze

Aplikace: Apple Find My Rozměry:

8,5 x 5,3 x 0,3 cm Hmotnost: 12 g

1.2 V krabici

1x CardTag

1 x Manuál

1.3 Schéma

1. Otvor pro klíčenku

2. LED indikátor

3. Tlačítko



1.4 O baterii a nabíjení

Životnost baterie CardTag je přibližně 2 měsíce. K nabíjení zařízení použijte bezdrátovou nabíječku. Při nabíjení se kontrolka rozsvítí červeně. Když je baterie plně nabitá, červená kontrolka zhasne.

1.5 O resetování zařízení

Stiskněte tlačítko, uslyšíte krátké pípnutí. Poté do 2 sekund stiskněte tlačítko a podržte jej po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí, což znamená, že zařízení bylo úspěšně resetováno.

2. Párování a nastavení

Chcete-li nastavit CardTag na režim párování, klepněte na jeho tlačítko a postupujte podle následujících kroků:

1. Jakmile se zařízení zapne, umístěte zařízení Apple přímo vedle CardTag a aktivujte Bluetooth zařízení.

2. Otevřete aplikaci Najít. Neměli byste ji stahovat, protože aplikace je součástí všech zařízení Apple.

3. Jakmile vstoupíte do aplikace, klepněte na možnost Položky. Objeví se toto:


4. Poté klepněte na možnost Další podporovaná položka. Vaše zařízení začne hledat CardTag.




5. Klepněte na Připojit.

6. Poté vám aplikace

Jakmile budete připojeni, vyberte předmět, který chcete najít a klepněte na pokračovat.



dá možnost vybrat si emotikon, který bude položku reprezentovat. My jsme zvolili klíčové emotikony.



Důležité poznámky:

1. Pokud nemůžete dokončit proces párování, resetujte zařízení, jak bylo vysvětleno výše (1.5).
2. Aby aplikace fungovala správně, ujistěte se, že aplikaci FindMy dáváte plný přístup k poloze. Chcete-li tak učinit, přejděte na (Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Polohové služby) a ujistěte se, že jsou zapnuté Polohové služby. Přejděte dolů, klepněte na Najít a vyberte funkci „Při používání aplikace“. Chcete-li získat co nejpřesnější polohu, zapněte možnost Přesná poloha.

3. App

CardTag pracuje s aplikací Apple FindMy. Všechny funkce zařízení závisí přímo na aplikaci.

Tento snímek je pouze informační a slouží pro další vysvětlení funkcí zobrazených v návodu.



3.1 Poloha v reálném čase

Jak je znázorněno na snímku hlavní obrazovky, poloha CardTag se objeví na mapě v reálném čase.

Chcete-li pracovat s mapou, jednoduše na ni klepněte. Budete ji moci procházet a rozšiřovat nebo zmenšovat stejným způsobem, jakým byste pracovali s Mapami Google. Zobrazí se CardTag zobrazující emotikony, které jste vybrali a nastavili pro položku. Chcete-li zobrazit jeho přesnou polohu, klepněte na emoji a zobrazí se přesná adresa.

3.2 Přehrát zvuk

CardTag je vybaven vestavěným bzučákem, takže jej můžete rozeznít a snáze jej najít.

Chcete-li, aby to znělo, jednoduše klepněte na možnost Přehrát zvuk. CardTag automaticky začne pípat.

Tato funkce je zvláště užitečná, když se předmět, který jste ztratili, nachází mezi polštáři nebo na jiném místě, kde jej jednoduše nemůžete najít, i když znáte jeho přibližnou polohu. Funguje v dosahu 10 metrů.

3.3 Pokyny

Klepnutím na možnost Trasy pro aplikaci získáte pokyny k přesné poloze ztraceného objektu.

Chcete-li tuto funkci využívat, musí být ve vašem zařízení nainstalována aplikace Apple Maps. Pokud tomu tak není, po klepnutí na možnost Trasy se zobrazí zpráva o stažení.

3.4 Oznámení

Posuňte hlavní obrazovku dolů, abyste získali přístup k možnosti Oznámení. Povolte mu dostávat upozornění, když necháte kartu CardTag. To může být užitečné, když si vezmete tuto položku s sebou.

3.5 Ztracený režim

Posuňte hlavní obrazovku dolů, abyste získali přístup k funkci Lost Mode. Máte možnost ji povolit, když ztratíte svůj předmět.

Prostřednictvím této funkce dostanete automaticky upozornění, když ostatní zařízení v síti Find My zjistí vaši ztracenou věc.

Tímto způsobem uvedením své e-mailové adresy nebo telefonního čísla umožníte ostatním uživatelům **Find My najít vaši ztracenou položku a kontaktovat vás, aby vám ji poslali.** Tuto funkci můžete snadno deaktivovat, pokud nechcete, aby někdo našel vaši ztracenou věc.