

# SMARTWATCH GLOBE

Uživatelský manuál

## Technické informace

Rozměry: 44,5 × 8,8 mm

Materiál pouzdra: Slitina zinku s ABS+PC

Materiál popruhu: Silikon

Nabíječka: Magnetická nabíjecí základna Displej:

1,28" kulatý multidotykový 240 x 240

Výdrž baterie: Až 7 dní (režim odložení), 5 dní (normální používání), 3 dny (těžké používání)

Upozornění Bluetooth: Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, LinkedIn atd.

Monitor srdeční frekvence, krevního kyslíku a krevního

tlaku Funkce připomenutí pohybu

Krokoměr: Kroky, kilometry a spotřeba kalorií Funkce

sledování spánku

Funkce proti ztrátě pro smartphone

Noční režim: Nerušit

Multisportovní režimy: Chůze, běh, jízda na kole, jóga, lezení, basketbal atd. Další funkce:

Alarm, ovládání hudby, vzdálené snímání fotek, dotaz na počasí atd. Konektivita:

Bluetooth 5.0 BLE

Baterie: Lithium-iontová polymerová 160 mAh

Jazyky: angličtina, španělština, holandština, němčina, italština, francouzština, portugalština (Portugalsko), polština, čeština atd.

Kompatibilita: Android 4.4 / iOS 8.0 a novější

Vodotěsnost: IP67

Aplikace: GloryFit

Barva: Černá


## Obsah krabice

1 x chytré hodinky GLOBE, 1 x

magnetická nabíječka, 1 x

uživatelská příručka

## Diagram



① HD multidotyková obrazovka

② Magnetický nabíjecí bod

③ Tlačítko Zapnout/Vypnout / Změnit téma

## Nabíjení

- Před použitím produkt nabíjejte déle než dvě hodiny. Zarovnejte a upravte nabíjecí port ke kovovým kontaktům nabíjecí základny, dokud se na displeji náramku nezobrazí indikátor nabíjení.
- K nabíjení použijte speciální nabíjecí kabel, který je součástí balení. Před zahájením nabíjení se ujistěte, že je nabíjecí port suchý.
- Chcete-li zařízení nabít, zapojte nabíjecí kabel do napájecího adaptéru nebo portu USB počítače nebo jiného vhodného zařízení.
- K nabíjení nepoužívejte napájecí adaptér s výstupem vyšším než 5V 1A, jinak může dojít k přepálení obvodu a poškození nabíjecího systému.

· Zapínání a vypínání hodinek on/off

- Nejjednodušší způsob, jak zapnout chytré hodinky- on, je stisknout a podržet tlačítko po dobu dvou sekund.
- Posuňte prst dolů a v možnostech nabídky chytrých hodinek vyberte ikonu „On/Off“.
- Stiskněte zelené tlačítko pro okamžité vypnutí. Stiskněte červené tlačítko a pokračujte v používání chytrých hodinek.

## Počáteční konfigurace

Kliknutím sem stáhnete aplikaci GloryFit z Google Play nebo App Store:



1. Otevřete nastavení Bluetooth svého zařízení a zapněte Bluetooth.
2. Stáhněte si aplikaci GLORYFIT.
3. Postupujte podle pokynů v aplikaci a vytvořte si profil.



### Video tutoriál: Propojte GLOBE s APP

Kliknutím na následující ikonu získáte přístup k videonávodu krok za krokem, jak spárovat GLOBE s GLORYFIT APP.

**Poznámka:** Pokud váš smartphone není spárován s chytrými hodinkami, zadejte nastavení Bluetooth vašeho mobilního telefonu a zkontrolujte, zda je spárován s chytrými hodinkami.

Nastavení Bluetooth vašeho mobilního telefonu a zkontrolujte, zda je dostupný signál GLOBE. Pokud je uvedena, signál Bluetooth funguje správně. Zkontrolujte, zda byly chytré hodinky již dříve spárovány s jinými mobilními telefony. V případě, že je spárován s jiným smartphonem, klikněte na svém smartphonu na Nastavení - Bluetooth a zkontrolujte, zda je signál GLOBE. Pokud ano, znamená to, že není problém se signálem Bluetooth. Zkontrolujte, zda byly hodinky spárovány s jinými mobilními telefony. Uživatelé zařízení se systémem iOS by měli kliknout na Nastavení - Bluetooth - toto zařízení ignorovat a poté jej spárovat.

## Spárování iOS zařízení

1. Zapněte na svém smartphonu Bluetooth.
2. Otevřete nastavení Bluetooth na svém smartphonu a vyhledejte v seznamu možnost „GLOBE“.
3. Po výběru se ikona Bluetooth na vašich chytrých hodinkách změní a zobrazí se spárovaný řetězec.
4. Otevřete APP a vyberte „Zařízení“. Poté vyberte „Přidat nové zařízení“.
5. Vyberte zařízení „GLOBE“, které se objeví v seznamu.
6. Na obrazovce chytrých hodinek se zobrazí potvrzovací zpráva pro synchronizaci s vaším mobilním telefonem. Povolit synchronizaci.
7. Na obrazovce vašeho zařízení se může objevit zpráva o párování.
8. Přijměte všechna oprávnění k oznámení požadovaná chytrými hodinkami.

## Spárování zařízení Android

1. Aktivujte Bluetooth na svém smartphonu.
2. Otevřete APP a vyberte „Zařízení“. Poté vyberte „Přidat nové zařízení“.
3. Vyberte zařízení „GLOBE“, které se zobrazí v seznamu. Po výběru se ikona Bluetooth na vašich chytrých hodinkách změní a zobrazí se spárovaný řetězec.
4. Na obrazovce vašeho zařízení se může objevit zpráva o párování. Povolit párování.
5. Přijměte všechna oprávnění k oznámení požadovaná chytrými hodinkami.

## Odstraňování problémů

- Pokud aplikace nemůže najít zařízení: Zkuste stisknout tlačítko na zařízení. Pokud obrazovka není zapnutá, můžete zařízení připojit k nabíjení.
- Pokud se zařízení připojuje a odpojuje rychle: Mezi zařízení a telefonem může být překážka. Nošení kovových šperků může narušit stabilitu spojení.
- Pokud se zařízení nemůže nabíjet, může to být způsobeno špinavým nebo zrezivělým nabíjecím portem.

## Funkce

GLOBE zahrnuje několik funkcí souvisejících se zdravím a každodenním životem. Přejetím doleva rychle získáte přístup k funkcím fyzické aktivity (jednou přejeďte), sledování srdečního tepu (dvakrát), sledování spánku (třikrát) a informace o počasí (čtyřikrát).

- Přejetím doprava otevřete podrobné menu – data, srdeční frekvence, tlak, kyslík, sport, spánek, hudba, čas, zpráva, stopky a nastavení.
- Přejetím nahoru zobrazíte oznámení Bluetooth. Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko .
- Přejetím dolů získáte rychlý přístup k dalším funkcím: nastavení jasu, noční režim, funkce proti ztrátě, zapnutí a nastavení hodinek.

**Poznámka:** Pokaždé, když se chcete vrátit k předchozí funkci, stiskněte přepínací tlačítko jednou.

**Povědomí:** Zdravotní parametry lze měřit pouze tehdy, když jsou chytré hodinky správně zapnuté. V případě, že není nastaven správně, zaznamenaná data nebudou přesná nebo nebudou zaznamenána vůbec žádná.

## Změna ciferníku hodinek

Chytré hodinky jsou dodávány s několika různými ciferníky:

- Posuňte prst doleva a klepněte na ikonu „Nastavit“, poté klepněte na možnost „Monitor“.
- Poté najdete možnost „Změnit“. Vyberte ciferník hodin, který se vám nejvíce líbí.
- Můžete to provést také přímo přejetím prstem dolů a přímým výběrem ikony „Nastavení“.
- Prostřednictvím aplikace v části „Dashboard“ máte přístup k mnoha dalším možnostem vytáčení, které jsou průběžně aktualizovány.

### Sportovní

- S chytrými hodinkami GLOBE si můžete vybrat různé sporty ke sledování: cyklistika, horolezectví, jóga, běžecký pás, basketbal, fotbal, stolní tenis atd.
- Posuňte prst doleva a najdete funkční ikonu „Sport“ pro výběr typu sportu, který se chystáte provozovat.
- Sportovní režim můžete také vybrat ze samotné aplikace v sekci „Sport“.
- Každý režim měří uplynulý čas, spálené kalorie a tepovou frekvenci přizpůsobenou každé z nabízených aktivit. Data budou uložena po každé relaci.

### 24h srdeční frekvence

- GLOBE může zaznamenávat vaši srdeční frekvenci po celý den. Posuňte prst doprava a vyberte možnost "Srdeční frekvence". Funkci také můžete najít přímějí dvojitým přejetím doleva od začátku vašich chytrých hodinek.
- Srdeční frekvence bude měřena automaticky a výsledky se objeví na obrazovce během několika sekund.
- Připojte APP a prohlédněte si podrobné údaje o monitorování srdečního tepu.

## Moje hodinky neměří srdeční frekvenci

Hodinky možná nepřijímají správný signál tepové frekvence. V tomto případě se na displeji zobrazí tečkovaná čára. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte, zda jsou hodinky správně nasazeny, a seřidte je tak, aby byly správně umístěny a bezpečně připevněny k vašemu zápěstí. Jakmile jsou hodinky nastaveny, automaticky získají data, když vstoupíte do funkce sledování srdečního tepu.

## **Krevní tlak**

- Posuňte prst doprava a stiskněte ikonu "Tlak" pro zahájení měření krevního tlaku. Funkce vždy zobrazí poslední naměřené hodnoty.
- Připojte APP a prohlédněte si podrobné údaje o krevním tlaku v průběhu času.

## **Krevní kyslík**

Posuňte prst doprava a stiskněte ikonu "Kyslík" pro zahájení měření krevního tlaku. Funkce vždy zobrazí poslední naměřené hodnoty.

## **Kalorie, krokoměr a sledování ujetých kilometrů**

Chytré hodinky automaticky zaznamenávají vaši denní aktivitu. Můžete počítat a vypočítat kalorie, které spálíte, počet ušlých kroků a ujeté kilometry.

- Posuňte prst doprava a klepněte na možnost "Data", chcete-li tato data sledovat.
- Funkci také můžete najít příměji dvojitým přejetím doleva od začátku chytrých hodinek.

## **Funkce připomenutí pohybu**

Krátce po 1 hodině sezení vám zařízení vibrací připomene, že máte jít. Můžete jej zapnout a vypnout z aplikace. Navíc si můžete nastavit provozní dobu.

## **Monitor spánku**

GLOBE funguje, když spíte, může vám poskytovat statistiky o době spánku a kvalitě spánku na obrazovce a prostřednictvím aplikace.

- Posuňte prst doprava a klepněte na možnost „Spánek“.
- Funkci najdete také přímočařeji tak, že od spuštění chytrých hodinek třikrát přejedete doleva.

## **Počasí**

Funkce počasí zobrazuje aktuální informace o počasí a předpověď na další den. Posuňte prst doprava a klepněte na možnost „Počasí“. Tuto funkci najdete také tak, že od začátku chytrých hodinek přejedete čtyřikrát doleva.

## **Hudební přehrávač**

Po připojení zařízení můžete ovládat hudební přehrávač v telefonu. Posuňte prst doprava a stiskněte možnost "Hudba". Poté budete mít možnost posouvat se dozadu a dopředu. Pozastavit a hrát.

## Oznámení a upozornění

- Zařízení umí synchronizovat příchozí upozornění z Instagramu, YouTube, Messengeru, Gmailu, Snapchatu, Facebooku, Twitteru, WhatsAppu, Pinterestu, LinkedIn atd. Příchozí upozornění můžete aktivovat a deaktivovat přes App v sekci „Aplikace“.
- Přejetím nahoru zobrazíte upozornění na zprávy a aplikace.
- Ikonu „Zprávy“ najdete také v nabídce funkcí přejetím prstem doprava.

## Stopky

- Posuňte prst doprava a stiskněte možnost „Stopky“.
- Zvolte "Play" pro zahájení počítání.
- Stisknutím ikony "Obnovit" zahájíte nové počítání.
- Můžete také zastavit a znovu spustit přímo ze samotného tlačítka chytrých hodinek.

## Režim Nerušit

- Posunutím prstu dolů přejděte do „Nočního režimu“. Tímto způsobem se nebudou zobrazovat žádná upozornění.
- Tento režim můžete také aktivovat z části „Zařízení“ aplikace kliknutím na „Režim Nerušit“. Budete moci naprogramovat časové úseky.

## Dálkové ovládání fotoaparátu

- Můžete pořizovat fotografie z mobilního telefonu zatřesením zápěstí.
- Otevřete aplikaci v části „Zařízení“. Klikněte na „Další nastavení“ a vyberte „Zatřeste fotoaparátem“.
- Fotografie se automaticky uloží do galerie obrázků.

## Další funkce

GLOBE má také další funkce, jako jsou alarmy, funkce vyhledání náramku, výběr režimu zobrazení času a mnoho dalšího.

## Místní nabídka

Odemkněte chytré hodinky a přejetím prstem dolů z domovské stránky otevřete nabídku zástupců.

otevřete místní nabídku. V místní nabídce místní nabídky jsou přednastaveny následující možnosti:

1. Jas
2. Režim Nerušit
3. Vyhledejte smartphone
4. Zapnutí/vypnutí
5. Nastavení (QR kód, systém, monitor)

## Doložka o výjimce

1. Údaje o srdeční frekvenci a krevním tlaku GLOBE nesmí být použity jako základ pro žádné lékařské nebo diagnostické rozhodnutí.
2. Diagnostikovat a léčit kardiovaskulární onemocnění a problémy s vysokým krevním tlakem, nemoci a problémy s vysokým krevním tlakem může pouze kvalifikovaný lékařský personál. O lékařský posudek se obraťte na své zdravotnické zařízení a neléčte se ani nediagnostikujte sami sebe.
3. Údaje o srdeční frekvenci a krevním tlaku z GLOBE nemusí být přesné kvůli faktorům v důsledku faktorů, jako je rušení signálu, nesprávné umístění zařízení nebo počasí nebo fyziologické změny.
4. NEPOUŽÍVEJTE data GLOBE k úpravě léků nebo lékařského ošetření.
5. Neneseme žádnou odpovědnost za nepřesnost výše uvedeného, ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za důsledky použití takových informací.

## Doporučení pro údržbu

- Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo vypnut.
- Udržujte konektory a/nebo porty čisté, bez prachu, vláken atd., abyste zabránili nesprávnému připojení.
- Zabraňte rozbití zařízení. Nepokládejte na něj žádné předměty a neohýbejte jej příliš silně.
- Pokud produkt obsahuje kabel, neohýbejte jej příliš silně a netahejte za něj, abyste produkt odpojili.
- Výrobek nenavlhčete. Uchovávejte jej vždy na suchém místě, mimo dosah vlhkosti.
- Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej na místě bez prachu, nečistot, vláken, tekutin atd.
- Pokud se do vnitřku produktu dostane voda nebo jiné kapaliny, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli připojeného zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen.
- Zabraňte pádu nebo nárazu produktu. Mohlo by dojít k poškození.
- Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Recyklujte výrobek v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu životního prostředí.

## Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím zařízení si přečtěte následující pokyny:

- Při používání zařízení udržujte mimo dosah zdrojů tepla (oheň) a zdrojů vlhkosti (voda a jiné kapaliny).
- Pokud je výrobek mokrá nebo poškozený, nepoužívejte jej.
- Nepoužívejte výrobek s mokřýma rukama.
- Nenechávejte výrobek v kontaktu s hořlavými materiály.
- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám (například: uvnitř auta během horkého počasí).
- Nevhazujte výrobek do ohně.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte jej nebo vypněte.
- Zařízení nepoužívejte, pokud zjistíte nějaké viditelné vady.
- Nepokoušejte se produkt otevřít nebo prorazit. Mohli byste to poškodit.
- Nepoužívejte výrobek s nekompatibilními zařízeními.
- Produkt nerozebírejte ani neupravujte. Tyto akce ruší platnost záruky.

#### Právní poznámka

Atlantis Internacional SL tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Vlastnosti a funkce popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených Atlantis Internacional SL. Uživatel je odpovědný za to, aby produkt po jeho zakoupení prozkoumal a ověřil. Atlantis Internacional SL není odpovědný a nikdy nebude odpovědný za jakoukoli osobní ztrátu nebo zranění, ekonomické ztráty, materiální ztráty nebo jakékoli škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo nesprávnou instalací produktu. Pro elektronická zařízení s Bluetooth: Atlantis Internacional SL není odpovědný a nikdy nebude odpovědný za jakoukoli funkci, komunikaci a selhání spojení mezi produktem a zařízeními podporujícími technologii Bluetooth.

#### Likvidace elektronických a elektrických zařízení

Tento symbol označuje, že elektrické a elektronické zařízení je třeba sbírat odděleně.



Tento produkt je určen k oddělenému sběru na příslušném sběrném místě.

- Nelikvidujte jako domovní odpad.
- Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady nutné pro správné ekologické nakládání s produkováním odpadem.
- Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty ze zařízení a zlikvidovány v příslušném sběrném středisku. Pokud nelze baterie vyjmout, nepokoušejte se to udělat sami, protože to musí provést kvalifikovaný odborník.
- Tříděný sběr a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace.
- Pro více informací kontaktujte prodejce nebo místní úřady odpovědné za nakládání s odpady.



## CE prohlášení o shodě



Tímto prohlašujeme, že níže uvedené produkty splňují ustanovení pro označení CE podle následujících evropských směrnic:

EN 62479:2010  
EN 50663:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI  
EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

**Článek** BXSW12  
EAN:8427542128474

**Výrobce:**  
ATLANTIS INTERNACIONAL, SL

**Adresa:**  
Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Španělsko)

**Místo a datum prohlášení:** L'Hospitalet de Llobregat, 1. října 2022

ATLANTIS Internacional S.L.  
C/ Crom, 53  
Tfn. 93 93 07 11 00 Fax 93 93 04 04 Cx  
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  
10/2012

Nico Broder  
Generální ředitel