



METEOR –BXTW10N, BXTW10R, BXTW10PL

Bezdrátová sluchátka – uživatelská příručka

Technické specifikace

Doba přehrávání sluchátek: 4 hodiny

Doba přehrávání pouzdra: 28 hodin

Baterie sluchátek: 30 mAh Baterie

pouzdra: 300 mAh

Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz Krytí:

IPX4 (odolné proti stříkající vodě)

Provozní dosah: 10 metrů

Konektivita: Bluetooth 5.3 Technologie: TWS

(True Wireless Stereo)

Potlačení hluku: ENC, Citlivost duálního

mikrofonu: -85 dBm

Impedance: 32 Ω

Doba nabíjení sluchátek: 1,5 hodiny Doba

nabíjení pouzdra: 2,5 hodiny Rozměry

pouzdra: 4,8 x 4,8 x 2 cm Hmotnost

sluchátek: 6,3 g (obě) Hmotnost pouzdra:

49,4 g

Materiál: ABS sluchátka, kovové pouzdro

V KRABICI

1x pár sluchátek


1x nabíjecí pouzdro

1 x kabel USB-A na USB-C (25 cm)


2 x páry náušníků

Detaily produktu


Sluchátka s dotykovým ovládáním, LED indikátory, mikrofonom a nabíjecími kolíky



Nabíjecí pouzdro s LED indikátorem



Nabíjecí port pouzdra USB-C



2 x páry přiložených náušníků



LED indikátory sluchátek

LED indikátor sluchátek mimo jiné informuje o stavu připojení:

Párování	Na pravém sluchátku bude rychle blikat střídavě bílé a červené světlo.
Připojeno	Modré světlo bude blikat každých 5 sekund.
Zapnutí	Sluchátka nelze zapnout ručně.
Vypnout	Sluchátka nelze ručně vypnout.
Nabíjení	Během nabíjení bude svítit stálé červené světlo.

Zapněte/vypněte sluchátka

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecího pouzdra. Chcete-li je automaticky vypnout, vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra. Jakmile jsou v nabíjecím pouzdře, začnou se automaticky nabíjet.

Poznámka: Sluchátka nelze zapnout nebo vypnout ručně.

Jak spárovat sluchátka

Chcete-li automaticky aktivovat režim párování, vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

Aktivujte Bluetooth na svém zařízení, vyhledejte KSIX METEOR v seznamu dostupných zařízení Bluetooth a vyberte jej. Jakmile je připojení úspěšné, uslyšíte slovo „Připojeno“. Jakmile jsou sluchátka připojena k zařízení, po vyjmutí z nabíjecího pouzdra se s ním automaticky spárují.

Odstraňování problémů: Pokud se sluchátka nezapnou automaticky, mělo by to být způsobeno vybitou baterií. Nabijte prosím sluchátka a nabíjecí pouzdro. Pokud funguje pouze jedno sluchátko, mělo by to být způsobeno selháním připojení. Resetujte prosím sluchátka podle pokynů dále v tomto návodu.

Způsob použití

Pomocí dotykového ovládání můžete využívat všechny funkce zařízení:

Přehrát/Pozastavit	Klepněte jednou na levé nebo pravé sluchátko.
Předchozí/Další skladba	Chcete-li přehrát předchozí skladbu, klepněte 3krát na levé sluchátko. Chcete-li přehrát další skladbu, klepněte 3x na pravé sluchátko.
Hlasitost -/+	Chcete-li snížit hlasitost, dvakrát klepněte na levé sluchátko. Chcete-li zvýšit hlasitost, dvakrát klepněte na pravé sluchátko.
Odovědět/Zavěsit hovory	Chcete-li přijmout příchozí hovor, klepněte jednou na levé nebo pravé sluchátko.
Odmítnat hovory	Chcete-li příchozí hovor odmítnout, klepněte po dobu 2 sekund na levé nebo pravé sluchátko.

Hlasový asistent

Chcete-li aktivovat hlasového asistenta, klepněte na levé nebo pravé sluchátko po dobu 2 sekund.

Jak resetovat sluchátka

Chcete-li sluchátka resetovat, odpojte je, přejděte do nastavení Bluetooth vašeho smartphonu, klepněte na KSIX METEOR a klepněte na „Zrušit spárování“. Umístěte je na nabíjecí pouzdro, vyjměte je a zopakujte proces párování.

Nabíjení sluchátek

Pro nabití sluchátek jednoduše vložte obě do nabíjecího pouzdra, zavřete kryt a začnou se automaticky nabíjet. LED indikátory nabíjecího pouzdra se rozsvítí na 5 sekund a LED indikátory sluchátek 3x červeně a modře zablikají. Ujistěte se, že jsou obě sluchátka správně vložena do pouzdra.

Plné nabití sluchátek trvá přibližně 1 a půl hodiny.

Nabíjení nabíjecího pouzdra

Nabíjecí pouzdro obsahuje port USB-C. Při nabíjení sluchátek se na 5 sekund rozsvítí zelený LED indikátor nabíjecího pouzdra. Když je baterie nabíjecího pouzdra vybitá, bude tento LED indikátor blikat zeleně po dobu 5 sekund.

Nabití nabíjecího pouzdra trvá přibližně 2 a půl hodiny. S plně nabitým nabíjecím pouzdrům budete moci sluchátka nabít až 7krát.

Odstraňování problémů: Pokud se LED indikátor nabíjecího pouzdra během nabíjení nerozsvítí, mělo by to být způsobeno problémem s napájením. Zkontrolujte prosím, zda je nabíjecí kabel správně připojen k nabíjecímu pouzdru. Zkontrolujte oba konce kabelu a také stav napájecího zdroje a zařízení, které k nabíjení používáte, ať už se jedná o nástěnnou nabíječku, powerbanku nebo PC port.

Doporučení pro údržbu

- Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být odpojen popř zapnutý, když jej čistíte.
- Udržujte konektory a/nebo porty čisté, bez prachu, vláken atd., abyste zabránili nesprávnému používání spojení.
- Zabraňte rozbití zařízení. Nepokládejte na něj žádné předměty a neohýbejte jej příliš silně.
- Pokud je součástí výrobku kabel, neohýbejte jej příliš silně a netahejte za něj, abyste jej odpojili produkt.
- Výrobek nenavlhčete. Uchovávejte jej vždy na suchém místě, mimo dosah vlhkosti.
- Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej na místě bez prachu, nečistot, vláken, tekutin atd.
- Pokud se do vnitřku výrobku dostane voda nebo jiné kapaliny, okamžitě jej odpojte od všech připojený zdroj napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen.
- Zabraňte pádu nebo nárazu produktu. Mohlo by dojít k poškození.
- Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Recyklujte výrobek v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu životního prostředí.

Bezpečná informace

Před prvním použitím zařízení si přečtěte následující pokyny:

- Při používání zařízení udržujte mimo dosah zdrojů tepla (ohně) a zdrojů vlhkosti (voda a jiné kapaliny).
- Pokud je výrobek mokrá nebo poškozený, nepoužívejte jej.
- Nepoužívejte výrobek s mokřýma rukama.
- Nenechávejte výrobek v kontaktu s hořlavými materiály.
- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám (například: uvnitř auta za horka počasí)
- Nevhazujte výrobek do ohně.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte jej nebo jej vypněte.
- Zařízení nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli viditelné vady.
- Nepokoušejte se produkt otevřít nebo prorazit. Mohli byste to poškodit.
- Nepoužívejte výrobek s nekompatibilními zařízeními.
- Produkt nerozebírejte ani neupravujte. Tyto akce ruší platnost záruky.

Právní poznámka

Atlantis Internacional SL tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu s základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/ES.

Vlastnosti a funkce popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional SL Je na odpovědnosti uživatele, aby produkt po jeho kontrole prozkoumal a ověřil nákup. Atlantis Internacional SL nenese a nikdy nebude zodpovědná za žádné osobní ztráta nebo zranění, ekonomická ztráta, materiální ztráta nebo jakákoli škoda způsobená nesprávným použitím, zneužitím nebo nesprávnou instalací produktu.

Pro elektronická zařízení s Bluetooth: Atlantis Internacional SL nenese odpovědnost a nikdy nenese odpovědnost za jakoukoli poruchu funkce, komunikace a spojení mezi produktu a zařízení podporujících technologii Bluetooth.

Likvidace elektronických a elektrických zařízení

Tento symbol označuje, že elektrické a elektronické zařízení je třeba sbírat odděleně.



- Tento produkt je určen k oddělenému sběru na příslušném sběrném místě. Dělat nevyhazujte jej jako domovní odpad.
- Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady nezbytné pro správné prostředí nakládání se vzniklým odpadem.

- Pokud zařízení používá baterie, je nutné je ze zařízení vyjmout a zlikvidovat v příslušném sběrném středisku. Pokud nelze baterie vyjmout, nepokoušejte se o to udělejte to sami, protože to musí provést kvalifikovaný odborník.
- Tříděný sběr a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet negativním vlivům důsledky pro lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vyplývat z nesprávných likvidace.
- Pro více informací kontaktujte prodejce nebo místní úřady odpovědné za odpad řízení.